

# Capristo

## **Montage der 488 Seitenfinnen** **Mounting the 488 side fins**





Räder hinten abmontieren. / Remove the rear wheels.



Diffusor abmontieren. / Remove the diffusor.



Lösen der Steckverbindungen nicht vergessen! Danach Unterbodenverkleidung entfernen / Remember to disconnect the plugs! Remove the underbody cover after that.



Radkastenauskleidungen entfernen. / Remove the wheel house liners.



Adapter aufsetzen und nach vorne schieben. Das hintere Ende darf nicht nach hinten überstehen. / Put on the adapter and push it forwards. The rear end must sit tight on the corner.



Drücken Sie den Adapter sorgfältig an, um die Bohrlöcher anzuzeichnen. / Press on the adapter carefully in order to mark the drill holes.



Markieren Sie die Bohrlöcher. / Mark the drill holes.



Bohren Sie die Löcher. / Drill the holes.



Setzen Sie Adapter und Finne auf und verschrauben Sie sie. / Put on the adapter and fin and screw them on.

