

Capristo

Lamborghini Aventador LP750-SV

Installation der Endrohrblende/end pipe installation



Die Endrohrblende wird mit 3 Schrauben (links, oben, rechts) befestigt. Positionieren Sie die Blende und zeichnen Sie die zu bohrenden Löcher an. Die Neigung kann mit Langlöchern abgestimmt werden.

The end pipe is fixed with 3 screws (left, center, right). Position the end pipe and mark the holes to be made. The tilt can be adjusted by slot holes.

